Bedienungsanleitung DGTV









Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Steuerelemente	Menü		Mini-Guide	DGTV GO	Hinweise	Technische Deta
Inhaltsverzei	chnis				DGT	/ - Was ist das?			
1. Starten				3	DGTV	wird auf IPTV-Basis über	einen Glasfaseranschluss	(FTTH) geliefert. Die Opt	ion ist daher nur in
2 Fernhedienung				Λ	ter www	ienden FIIH-Anschlussge uw deutsche-alasfaser dei	ftth-gebiete verfügbar I	Mit DGTV wird ieder Bilds	schirm zubause zum
2.1 cmbcalchang 2 1 Finst	ellung der Fernbedienung	n auf Radio-Frequenz		5	Fernse	her Zahlreiche Timeshift	-Funktionen und eine arc	Be Auswahl an HD-Sende	rn sowie Anns Me-
2.2 Kup	olung der Fernbedienung	mit dem TV-Gerät		6	diathe	ken und Online-Videothe	eken stehen zur Verfügur	ng.	in source repps, me
3. Erstinstallation				7	Das Pr Benut:	odukt DGTV ist innovati zeranleitung ist im Dowr	v und entwickelt sich des Noadportal unter http://v	shalb ständig weiter. Die vww.deutsche-glasfaser.d	neuste Version der e/privatkunden/ser-
4. Mini-Guide				13	vice/do	okumente-downloadport	al/ eingestellt.	5	
5. Steuerelemente	è			16					
5.1 Allge	emein			16					
5.2 Paus	ieren			16					
5.3 Neus	start			16					
5.4 Schn	ell-Vorlauf und Schnell-Rü	ücklauf		17					
5.5 Med	iatheken			18	1. St	arten			
5.6 Vide	otext			20					
5.7 Zusa	tzoptionen			21	Wenn	die Set-Top-Box aus ist, le	euchtet die rote LED perm	nanent. Wenn bei der Set	-Top-Box der Stand-
F 0 Cana	5.7.1 Mehr Infos			22	by Mo	dus aktiviert ist, leuchtet	die blaue LED permanen	t. Schalten Sie zuerst das	TV-Gerät und dann
5.8 Spra	cheinstellungen			23	die Set	t-Top-Box durch drücken	der 🔟-Taste ein.		
6. Menü				24					
6.1 Allge	emein			24					
6.2 Aktu	iell			25					
6.3 IV- u	and Radiosender			2/					
6.4 Prog	ramm			30		1			
6.5 Apps	5 0 0 0 0 0			33	1				
6.6 Opti	661 Pild			25					
	6.6.2 Ton			36					
	6.6.3 Benutzer			37					
	6.6.4 Netzwerk			39					
	6.6.5 System			42				d	5
	,			45					
7. DGTV GO				40					
8. Hinweise und V	orsichtsmaßnahmen			46	-				
8.1 Allge	emeine Hinweise			46					
8.2 Bedi	ngungen der Betriebsumg	gebung		46					
8.3 Geta	ihren für Personen			47					
8.4 Iran	sport			48					
8.5 Pileg	Je			48			St	tand-by In Betrieb	
0.0 Laye	argung			40					
8.2 Hinv	veise zum Netzadanter			40			Blinkt:	Empfang von infrarot	-Signal
8.9 Batte	erien			49			Perman	ent leuchtend: außer	Betrieb
0.5 5410	8.9.1 Entsorauna der Ba	tterien		49					
8.10 Lize	enzvereinbarung für Endb	penutzer		50					
9. Technische Deta	ails			51					

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Detail

2. Fernbedienung

Sie können die Set-Top-Box mit Hilfe Ihrer Fernbedienung steuern und bedienen.



2.1 Einstellung der Fernbedienung auf Radio-Frequenz

Die Fernbedienung ist standardmäßig im IR-Modus (Infrarot) eingestellt und benötigt eine visuelle Verbindung mit der Set-Top-Box.

Wenn die Set-Top-Box nicht in Reichweite ist, genügt der IR-Modus nicht mehr und die Set-Top-Box sollte per RF (Radio Frequenz) bedient werden.

Für die Bedienung mit RF benötigen Sie das mitgelieferte RF-Dongle:



Hinweis: Setzen Sie zuerst die Fernbedienung in den Pairing-Modus und anschließend stecken Sie das RF-Dongle in den USB-Anschluss:

- Drücken Sie für drei Sekunden gleichzeitig auf die 💷 -Taste und die 🔍 -Taste, dann blinkt die Set-Top-Box-LED.
- Lassen Sie die Tasten los.
- Die Fernbedienung ist für 30 Sekunden im Pairing-Modus (die LED der Set-Top-Box leuchtet).
- Stecken Sie innerhalb dieser 30 Sekunden den RF-Dongle in einen der USB-Anschlüsse.

Nach erfolgreichem Pairing schaltet sich die Set-Top-Box-LED on aus und blinkt noch ein weiteres mal.



|--|

2.2 Kupplung der Fernbedienung mit dem TV-Gerät

Nach der Kupplung mit der Fernbedienung funktionieren die folgenden Funktionen des TV-Gerätes:



Die Fernbedienung ist standardmäßig für Fernsehgeräte von Samsung (ID Code 1150) eingestellt. Für eine Kupplung mit anderen Fernsehgeräten gibt es eine automatische Suchfunktion.

Automatische Suchfunktion

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
- Drücken Sie für drei Sekunden gleichzeitig auf "1" und "3" (die TV-LED blinkt zwei mal und leuchtet dann).
- Lassen Sie die Tasten los (die automatische Suche beginnt).
- Drücken Sie die Power-Taste 💿 oder die Stummschalt-Taste **•** (die TV-LED leuchtet nicht mehr).
- Jede Sekunde wird ein neues "Aus" oder "Stumm" IR-Kommando gesendet
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Fernseher ausgeschaltet oder stumm geschaltet wird.
- Lassen Sie die Taste los, wenn der Fernseher ausgeschaltet oder stumm geschaltet wird (dies bestätigt das richtige Code-Set).
- Testen Sie die oben aufgeführten Funktionen.
- Das Drücken der Set-Top-Box-Power-Taste 🚺 beendet die Suchfunktion.

Wenn Sie zwei Sekunden die Power-Taste oder die Stummschalt-Taste drücken, startet die Suchfunktion wieder an der Stelle wo gestoppt wurde.

Wenn in der Suchfunktion innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Suchfunktion beendet.

3. Erstinstallation

Die Erstinstallation der Set-Top-Box wird sehr benutzerfreundlich über einen Installationsassistenten gesteuert. Die Erstinstallation beginnt automatisch, sobald das Gerät zum ersten Mal mit dem Stromnetz verbunden wird oder nach einem Zurücksetzen der Einstellungen.

Leicht verständlich werden Sie durch das Erstinstallationsmenü geführt. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Ihre Sprache, Ihre Internetverbindung und die aktuelle Software-Version aus.

*	Installation	
	Choose Language Please choose your language for the first-installation from the following list.	
	Nederlands	
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Русский	

Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit "OK".

\$	Installation
	Herzlich Willkommen
	Bevor Sie Ihr Gerät in seiner kompletten Funktionsvielfalt benutzen können, möchten wir Sie bitten, ein paar Einstellungen vorzunehmen.
	In einigen wenigen Schritten werden Sie nun durch die Konfiguration geleitet, die Sie bequem mit Ihrer Fernbedienung durchführen können.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die Konfiguration zu starten.
	Languaze

Ein Willkommen-Fenster erscheint in der gewählten Sprache.

|--|

Netzwerkverbindung wird festgelegt

Verbindungsaufbau	Verbindungsaufbau
Die Netzwerkverbindung wird jetzt hergestellt.	Die Netzwerkverbindung wird jetzt hergestellt.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.	Der Verbindungsaufbau war erfolgreich.
Abbrechen	ОК

Die Internetverbindung wird überprüft nachdem Sie mit "Ok" bestätigt haben.

赣	Installation		
	Internetverbindung prüfen Um im nachfolgenden Schritt Aktualisierungen ausführen zu könn Online-Dienste zu nutzen, ist es erforderlich, dass 1hr Gerät über e Internetverbindung verfügt.	en und später die Ine	
	Zurück	Prüfen	

Hinweis: Sie erhalten eine entsprechende Meldung, wenn Ihre Set-Top-Box nicht in der Lage sein sollte eine Internetverbindung aufzubauen.

Internetverbindung prüfen	Internetverbindung prüfen
Die Internetverbindung wird jetzt überprüft.	Die Internetverbindung wird jetzt überprüft.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.	Ihr Gerät ist mit dem Internet verbunden.
Abbrechen	ОК

Bestätigen Sie mit "OK".

Aktualisierung und Neustart des Gerätes



Bestätigen Sie mit "Ok".



Aktualisierung suchen Es wurden Firmwareupdates gefunden. Um Ihr Gerät auf den aktuellen Stand zu bringen, wählen Sie unten die gewünschte Version aus. 2132.7221.15615.1 DGTV 5.20 2014-09-29	*	Installation			
2132.7221.15615.1 DGTV 5.20 2014-09-29		Aktualisierung su Es wurden Firmwareup bringen, wählen Sie unf	chen dates gefunden. Um Ihr Gerät auf den aktu ten die gewünschte Version aus.	ellen Stand zu	
		2132.7221.15615.1	DGTV 5.20.	2014-09-29	
Zurück Abbrechen		Zurück		Abbrechen	

Wählen Sie grundsätzlich die aktuellste Software-Version aus und bestätigen Sie mit "OK". Das Update wird automatisch installiert und das Gerät startet anschließend neu.

Starten	Fernbealenung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Ivienu	DGTV GO	HINWEISE	Technische Deta
Dieser Prozess kan Bitte trennen Sie d	n mehrere Minuten in A las Gerät nicht von der S	nspruch nehmen. romversorgung.				Installation		
						Installation Das Update wurde installiert.		
Übertragung	g 51 %		G			Die Software ist nun installiert.		
Die Übertragung la	äuft.						Welter	
					Bestätigen Sie d	len Abschluss der Aktualisi	erung mit "Ok".	

*	Installation
	Online Konfiguration Die Installation wird nun beendet und das Gerät neu gestartet.

Die Aktualisierung ist nun abgeschlossen und die Set-Top-Box wird neu gestartet.

Welkom

добро пожаловать 환영합니다 Bienvenue 歓迎 Willkommen Benvenuto 歡迎 Welcome ยินดีต้อนรับ Bienvenidos каλωσόρισµа Bem_vindo ______

Übertragene Dateien werden geprüft.

Überprüfe Dateien ...



Die neue Software wird installiert.



Nach dem Eröffnungsbildschirm läuft das Programm "Das Erste":





Wenn Sie mit der OM-Taste bestätigen, erscheinen der Mini-Guide und die Steuerelemente:







Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Detail
		_						

Durch nach oben klicken der Navigationstaste 🔼 aktivieren Sie den Mini-Guide.



Die im Mini-Guide angezeigten Sender können durch Klicken der 🞯 -Taste ausgewählt werden.



Durch nach oben 🔼 und nach unten 💟 klicken der Navigationstasten können Sie durch die verfügbaren Sender klicken.



Durch Klicken der 🐨-Taste oder der 🔄-Taste wird der Mini-Guide wieder ausgeblendet.



Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemen	nte	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details
5. Steuerelen	iente			5	5.4 Schnell	-Vorlauf und	d Schnell-Rücklauf		
5.1 Allgemein Beim Aufruf des M baren Steuereleme	lini-Guides mit der 🔍-Ta enten.	ste erscheint eine Leiste r	nit den für die Sendung v	rerfüg- D w	Durch die 💌 vird schnell vor	l -Taste oder die rgespult.	[∞] -Taste, wenn Schnell	-Vorlauf 🕑 im Mini-Gu	ide ausgewählt ist,
🖵	*	• (1) *	нвв		📮		• 11 (•	нвв
Die Einstellung "P	ause" ist standardmäßig a	ausgewählt (weiß umrand	let).						
Durch Klicken der denen Elemente d Die or Taste aktiv	Navigationstasten nach lir er Leiste klicken. riert das ausgewählte Eler	nks 【 oder nach rechts 】 ment.	können Sie durch die ver	rschie-	D			► X2	нв
5.2 Pausieren Durch Klicken der die OK-Taste aktiv	Taste wird die Pause iert, wenn Pausieren U	-Funktion aktiviert. Diese in der Leiste angewählt i Pausiert 16:47	Funktion wird außerdem st.	D w	ourch die < vird schnell zur	-Taste oder die rückgespühlt.	•• Taste, wenn Schnell-F	Rücklauf 🕢 im Mini-Gu	ide ausgewählt ist,
Die Sendung wird	durch die OK-Taste 야 o	der die Play-Taste ⋗ fo	rtgesetzt.		📮			*	НВВ
5.3 Neustart									
Durch Klicken der die OR-Taste aktiv ZDF-Mittage	Taste wird die Send iert, wenn Neustart 오 i smagazin	lung neu gestartet. Diese n der Leiste angewählt ist	Funktion wird außerdem t.	durch W sp	Viederholtes K pulen oder Zui	(licken auf die 🗌 rückspulen mit b	▶ Faste bzw. die ◀ F is zu 64-facher Geschwind	äste oder die 💌-Taste d digkeit.	ermöglicht das Vor-
Abspielen	C () Neustart Mehr Inf	os		D w	Das Vor- oder Z vird zurück ins	Zurückspulen wii Live-Bild gewecl	rd durch Klicken der 💽 hselt.	-Taste oder der ᢇ Ta	ste beendet und es



Die in der Startleiste bezeichneten Tasten entsprechen den Tasten auf der Fernbedienung.







Nachdem Ausblenden Ausblenden angewählt wurde, bleibt der HBB-Modus im Hintergrund aktiv und das aktuelle Programm kann nicht gewechselt werden. Auch die Funktionen der Set-Top-Box sind dann nur beschränkt verfügbar.

Durch Klicken auf die m-Taste wird der HBB-Modus deaktiviert und der Zugriff auf alle Funktionen der Set-Top-Box ist wieder verfügbar.

D.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details			
5.6 Videotext	5.6 Videotext Durch das Kliskan auf die 🔲 Taste oder die 🚳 Taste wenn Videotext 🖨 in der Mini Guide Leiste Durch das Bestätigen mit der 🔍 Taste wenn Zusatzontionen 📟 im Mini-Guide ausgewählt ist										
Durch das Klicken ausgewählt ist, wi	auf die 💷 - Taste oder di rd die Videotext-Funktion	e wo-Taste, wenn Videot aktiviert.	ext 🔳 in der Mini-Guide	e-Leiste Durch werde	Durch das Bestätigen mit der 🥶 Taste, wenn Zusatzoptionen 🐨 im Mini-Guide ausgewählt ist, werden die Zusatzoptionen angezeigt.						
	*		нвв			• 11	*	нвв			
Der Videotext ersc											



Durch wiederholtes Klicken auf die E-Taste, wird das aktuelle Programm angezeigt. (anderes Bild)



Die Videotext-Funktion wird durch Bestätigung mit der 💌-Taste, 🖘-Taste oder der 💷-Taste beendet.



Mit den Navigations-Tasten nach links 🔇 und nach rechts 🔊 können Sie durch die verfügbaren Zusatzoptionen gehen.

C

Neustart

Abspieler

 (\mathbf{i})

Mehr Infos

Durch das Bestätigen mit der OK-Taste, wenn Abspielen im Mini-Guide ausgewählt ist, wird das Live-Bild abgespielt:

ZDF-Mitta	gsmagazin		
Abspielen	Ç Neustart	(j Mehr Infos	

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Deta
5.7.1 Mehr In	fos			5.8 Sp	racheinstellung	jen		
Durch Bestätigung	ı mit der or -Taste werde	ın mehr Informationen ang	jezeigt.	Sie könn auswähl	en die Sprache änder en.	rn, indem Sie mit der 💽-	Taste verfügbare Sprache	en 밎 im Miniguide
ZDF-Mittagsmag Abspielen Ne	gazin Çî Pustart Mehr Infos				0			НВВ
				Es werde	n die im Programm ۱؛	verfügbaren Sprachen ang	ezeigt:	
Es werden Progran	nminformationen angeze	eigt:				1		
Das Erste / ZDF-	Mittagsmagazin	DF-Mittagsmagazin tomagazin as Informationsmagazin berichtet über tages	Do 30	Okt 13:08	he ändern			

Mit den Navigations-Tasten nach links < und nach rechts 📡 können Sie durch die verfügbare Sprachen gehen.

6. Menü	6.2 Aktuell
6.1 Allgemein Mit der 🚾 - Taste wird das Menü geöffnet.	 Aktuell
<complex-block></complex-block>	<complex-block></complex-block>
Image: Imag	Kategorien ausgewählte Sendung Filme Image wählte Sendung Historien Image wählte Sendung Filme Image wählte Sendung Kinder Image wählte Sendung Kinder Image wählte Sendung Kinder Image wählte Sendung Sport Image wählte Sendung Image wählte Sendung Image wählte Sendung Kinder Image wählte Sendung Sport Image wählte Sendung Image wählte Sendung Image wählte Sendung

Menü

Nach dem Bestätigen mit der or - Taste öffnen sich die jeweiligen Untermenüs.

Wählen Sie eine Sendung mit den Navigationstasten und der OM-Taste.



Die für die gewählte Sendung vorhandenen Optionen:





Anzeigen von mehr Informationen der aktuellen Sendung:



6.3 TV- und Radiosender



Die Kategorie "Sender" ermöglicht einen schnellen Überblick über die nach Kategorie geordneten TV- uns Radiosender.



Mit den Navigations-Tasten 🔼 und 💟 können Sie durch die verschiedenen Kategorien gehen.

		avonten
		HD
۲	Aktuell	Vollprogramme
È	Sender	Regional
i	Programm	Film
	Apps	Kultur
₽	Optionen	Unterhaltung
¢	Optionen	Unterhaltung Lifestyle
¢	Optionen	Unterhaltung Lifestyle Einkaufen
¢	Optionen	Unterhaltung Lifestyle Einkaufen Doku
¢	Optionen	Unterhaltung Lifestyle Einkaufen Doku Kinder
¢	Optionen	Unterhaltung Lifestyle Einkaufen Doku Kinder Musik

Bestätigen Sie die Auswahl der Kategorie mit der 🔍-Taste.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details



Mit den Navigations-Tasten 🔽 und 💟 können Sie durch die verschiedenen Sender gehen. Die Navigations-Taste nach rechts 📡 öffnet die Übersicht der in Kürze startenden Sendungen.



Nach der Auswahl eines Senders erscheint ein Menü mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Funktionen.



Mit den Navigations-Tasten Kund können Sie durch die verfügbaren Funktionen und Möglichkeiten gehen.



Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der e-Taste oder gehen Sie zum laufenden Programm mit der Navigations-Taste nach oben augurück.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Deta
6.4 Programn	n			Progra	alaak 1 Alka Xarakar ¹⁰¹ Kata Karakar	subarrar Pr	ggammi f Alle Bresler	1.056 p1.6
📃 Pro	ogramm			99 9 	0 0 00000 00000 100000 100000 0 0 00000 0000 00000 00000 00000 0 000000000000 00000 00000 00000 000000 000000		Image: Provide the second se	All lease are una discontractions from lease lease from lease lease
Die Programmübe jeweils folgenden.	ersicht verschafft einen Ü . Außerdem sind zu jeder aktuelle Ze	oerblick über alle aktuel Sendung Informationen it ausgewähltes Progra	l laufenden Sendungen u verfügbar. mm DatumA	und die	R transformer for the second s		A second and a sec	antensione not ■ □ 14 ■
Programm / A	Ile Sender		Pr 06 Dec	00-20 S	enderinformationen		Programminformat	ionen
Heute 1	Rote Rosen Sturm de	Liebe	Um Himmels Willen			Programm / Alle Sender		
BDE 5 .	Vole Konne – Service täglich	Die Rosent	eim-Cops SC	IKO Wis		Mande Diel Die Diel Die Mande Diel Diel Diel Diel Diel Diel Diel Die	ar False	
CHOICE 0	Die Trovatus - Detektive decken auf	Die Trovato	s - Detektive desken auf			8 . P . Facilità Subat	Transpir an Inve Bolte Inve Bolte	
@ 143 4 ·	Sat.1-Frühetückafernachen Auf	Szelle	Richterin Barbara 5	ialeach		Apple D Aprile Company Magazin and	na: asianta kalk	
	Haw I Met Your How I Met You	Mother The Big Bang Theory	The Big Bang Theory The Big	Dang Tr		DAF		
	Sturm day Liaba		Pro	Ente		Fry Swippopperse Process desperant process desperant formation process desperant process desperant process desperant	ender ind fortweickunst (Bitrie und sametimen der Kumpugner	
	Dist5 - 10:41 Telesconts Nach Friedrichs Vensurt, er wür	le Andrés Besitz en sich reißen. hat						
	Werner ein schlechtes Gewisser Ausschnitte aus Andrés ehemali	. Als er gemeinsem mit Poppy ger Pernseh						
					Programm / DAF		PH 66 D	wr 12/18
Programmfortsch	ritt Programmbeschi	eibung	Videotext 54	ender		DAF Til Velpengraven		
	aktuelle Zei				0000000	Bis pahulah dikulakhar Preis Taulahrunderneisens die Ku	efstender will Schwerparici Bileter und privater Geldar delendrer Bileterrenden AG.	
Heute 03	9:30	10:30	11:00		Report Labo	\$		
Durines 1	Rote Rosen Sturm der	Lisba	Um Himmels Willen					
GOF 2 ·	Volle Kanne – Service täglich	Die Rosen	heim-Cops	SOKO WW				
DESCENT 7	Die Trovatos - Detektive decken auf	Die Treval	os – Detektive decken auf		Abspielen	Favoritisieren	Senderinformationen	
Conder	laufanda adar basa	dete						
sender	Sendung (hellgrau)	nachst	e senoung (ounkeigrau)					

Mit den Navigations-Tasten können Sie durch die verschiedenen Sender klicken. 30

Programment / Alles Settedaer Haude 100 100 100 100 100 Dense 1 Managemagnete Tagen Corr 1 Managemagnete Tagen Managemagnete Tagen	6.5 Apps Apps Im App-Center stehen Apps kostenlos zur Verfügung.
Wählen Sie eine Sendung und bestätigen Sie mit der Ter-	Neuro Apps Neuro Apps Neuro Apps Nuna TV Nuna TV
Es werden die vorhanden Möglichkeiten und Funktionen für die gewählte Sendung angezeigt:	Baeble Music Purpar PC.weit Youtube Themenkanäle Image: Second sec
Mittagsmagazin	Kategorien ausgewählte APP Datum/Uhrzeit Themenkanäle PC-WELT Modelber Woodtbor
Wenn die Sendung schon beendet ist oder noch nicht begonnen hat, können nur Programminforma- tion angezeigt werden: Mittagsmagazin Ogeneration	PC-Weit AccuWeather Kika MySpass Northern & Shert Musik & Video Musik & Video Image: Comparison of the state of the

Menü

Mit der Navigations-Taste 🔼 oder mit der 🗁-Taste kann wieder zur Programmübersicht gewechselt werden. Red Bull TV

acker

Kicker.de



33

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Detai
6.6 Optioner	ı			6.6.1	l Bild			
C C C	otionen			Bild				
Optionen / Bild			Mo 08 Dez	14:56 Opti	ionen / Bild			Mo 08 Dec 14:57
Bild System	Ton C	Benutzer	Netzwerk ((•	W ähle	en Sie eine Option und be	estätigen Sie mit der or -	Auftisung 1207 lati eine Dentelelungeneihen voorschwetativen mit eine von Au Bidgunisten. Hietele werden alle voorse Bid Dagestwitt. 1030) stellt das Bid mit einer Auf Bidgunisten im Zeitensperungent Bidgunisten. Hortele werden alle neues Bid dargestelt. 1030P ist eine Dastschurgenreihe voorschwetativen mit einer von Au Bidgunisten. Hortele werden alle neues Bid dargestelt.	le im progressiven Rolang 12804/233 Bidgunide zallgiech als ein wein dar. Hisrbei witci das nengesetzt und darn desing 19204/1880 Bidgunide zeitgiech als ein
Bild und Ton:	Einstellungen von Bild u	nd Ton individuell anpasser	1	0	Optionen / Bild			
Benutzer:	Änderung des PIN-Codes	5						
Netzwerk:	Anpassung der Netzwer	k Einstellungen		A.	uflösung	70		
System:	Systeminformationen ar Top-Box zurücksetzen au	nzeigen, Firmware updaten uf die Grundeinstellung	, Set-Top Box neustarte	en, Set-	unosung	12	2012	
Wählen Sie eine (Option und bestätigen Sie	sie mit der OK-Taste 💽.				72	10P	
							801	

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Detai
6.6.2 Ton				6.6.3	Benutzer			
Ton))			Benut	zer			
Optionen / Ton			Mo 08 Dez	: 16:13 Opti	ionen / Benutzer			Mo 08 Dez 16:27
Audio-Ausgang	Stereo (HDMI	und Analog) V Audio-Aus Wählen Sie d	i gang den Audio-Ausgang.	PIN-C	Code Änderung	PIN Ändern	PIN-Code Änderung Ändern Sie Ihre PIN-Code.	
Wählen Sie eine O	ption und bestätigen Sie	mit der 🔍-Taste.		Wähle	n Sie eine Option und be	estätigen Sie mit der 💽-T	aste.	
Optionen	/ Ton							
					PIN Ändern			
Audio-Ausgar	ng	Stereo (HDMI	und Analog) 🗸		Bitte geben Sie Ihre	e aktuelle PIN-Code		
		Stereo (HDMI un	d Analog)			U • •	• •	
		Dolby Pass-throu	ugh (HDMI und S/PDIF)					
		Dolby Pass-throu	ugh (nur S/PDIF)					



Der PIN-Code wurde erfolgreich geändert.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische De
	Netzwerkty	p WLAN		Großbu	uchstaben:			
Optionen / Netzwe	rk		Mi 10 Dez 16:00	123	^ a b c d e f g h	nijklmnopq	rstuvwxyz	<u> </u>
Netzwork Typ	LAN	~		Kleinbu	uchstaben:			
DHCP Zuordnung	VIEAN			123	^ A B C D E F G	ΗΙЈΚΙΜΝΟ	PQRSTUVW	ΧΥΖ _ 🗆
MAC-Admosae								
IP Adresse				Zahlen	:			
Netzwerkmaske				1	23 ^ a b c d e f	ghijklmno	pqrstuvwx	y z 🔄 🗵
flouter								
DNS-Server 1				Sonder	zeichen:			
DNS Server 2					#+= 1 2 3	4 5 6 7 8 9 0 ! @	#\$%^&*()	_
	verfügbare WLAN-Netz	e	WLAN-Netz auswählen					
Wählen Netzwerk	c Policing al	Withlen Netzwerk	Pasharp d	Buchsta	aben:	+ = { } [] : ; " '	< > , . / \ ? ~ `	

Zudem können Fehler auch mit der 🔄-Taste gelöscht werden.

Bestätigen Sie Ihr WLAN Passwort mit der O-Taste.

123 ^ a b c d	lefghijklmnopqrstuvwxyz _ 👁	
	WLAN Password eingeben bitte	
	cD3BItuu36egV	
	Ja, bestätigen Nein, abbrechen	

Bitte geben Sie Ihr WLAN-Password ein.



Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Detail
6.6.5 System								
System				Syste	minformationen	Anzeigen		
				Firmw	vare-Update	Updaten	Firmware-Update	irch
	Ĩ.			Neust	lart	Neustarten		
				Zurüc	ksetzen	Zurücksetzen		
Optionen / System Systeminformationen Firmware-Update Neustart Zurücksetzen	n Updaten Neustarten Zurücksetzen	Systeminfo Anzeige Sys	Mi 10 Dez ormationen teminformationen	: 16:40 Wähle	m Sie eine Option und be mware update, aktue uche nach Updates	stätigen Sie mit der 💌 -T elle version: 5.24	āste.	
				Es wird dung, Durch	d nach Updates gesucht u dass keine neuen Update Anwählen von	und anschließend werden s gefunden werden könn	diese installiert. Oder en den Kein Update gefunden . g mit der 🉉-Taste wird	s erscheint die Mel- zurück zum Menü

gewechselt.

Wählen Sie eine Option und bestätigen Sie mit der om-Taste.



Systeminformationen	Anzeigen	
Firmware-Update	Updaten	
Neustart	Neustarten	Neustart
Zurücksetzen	Zurücksetzen	

Bestätigen Sie den Neustart mit der OM-Taste.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelen
Systeminformationen	Anzeigen			
Firmware-Update	Updaten			
Neustart	Neustarten			
Zurücksetzen	Zurücksetzen	Zurückse	ətzen	
		Setzen Sie		ück

Bestätigen Sie das Zurücksetzen der Einstellungen mit der OM-Taste.

Sind Sie sicher?	, ,
Bestätigen	Abbrechen

Bestätigen Sie nochmals das Zurücksetzen der Einstellungen mit der OK-Taste.

Hinweis:

Bei Zurücksetzen auf die Grundeinstellung gehen alle bisher vorgenommenen Einstellungen verloren. Halten Sie den Aktivierungscode bereit.

Die Set-Top Box startet neu mit dem Willkommens-Bildschirm.



Mit "**DGTV Go Zuhause**" stehen Sender gleichzeitig auf mobilen Endgeräten zur Verfügung. Mit "**DGTV Go Unterwegs**" stehen außerhalb der Wohnung Sender auf mobilen Endgeräten zur Verfügung. Alles was für die Nutzung zuhause und unterwegs benötigt wird, ist eine Internetverbindung – egal ob über WLAN oder 3G/LTE.

Wie das geht?

1. App aus dem jeweiligen Store herunterladen und auf Ihrem Tablet installieren!

2. Ihren DGTV Aktivierungscode eingeben!

Menü

3. Los geht's – das Fernsehen von morgen genießen!



Unterstütze Plattformen und Funktionen:

DGTV Go ist aktuell für Tablets nutzbar. Die App ist für Tablets mit folgenden Betriebssystemen verfügbar:

- iOS (ab iOS 7/Ipad2)
- Android (ab Android 4.0; ab 7 Inch)

Mit der DGTV Go App sind viele der im DGTV Basis-Paket enthaltenen Funktionen verfügbar. Die Nutzung von DGTV Go setzt eine stabile Internetverbindung voraus.

Verfügbarkeit der Sender:

Die Funktion DGTV Go ist aus lizenzrechtlichen Gründen nur in Deutschland und nicht für alle Sender verfügbar. Die Details zum Leistungsumfang der Sender können der jeweiligen Senderliste entnommen werden.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details
8. Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen				Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen oder sogar einen tödlichen Stromschlag veru sachen.				
8.1 Allgemeine Hinweise				• Acht veru	en Sie darauf, dass die S sachen können, wie z. B.	et-Top-Box zu anderen (ein Fernseher, mindester	Geräten, die elektromagn ns 10 cm Abstand hat.	etische Störungen

aufstellen.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern, denn es besteht Erstickungsgefahr.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder Blitzschlag von der Stromversorgung, um das Gerät vor Schäden durch Blitzschlag und Überspannung zu schützen. Diese Maßnahme sollte auch dann getroffen werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände in das Innere des Gerätes gelangen.
- Decken Sie die Belüftungsschlitze nicht ab. Das Gerät kann beschädigt werden und/oder es besteht Brandgefahr.
- Setzen Sie die Set-Top-Box nicht direktem Sonnenlicht oder einer Heizquelle (z. B. Heizkörper) und großer Luftfeuchtigkeit aus. Das Gerät kann beschädigt werden und/oder es besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie keine schweren Geräte, wie z. B. den Fernseher, auf die Set-Top-Box. Das Gerät kann beschädigt werden und/oder es besteht Brandgefahr durch Beeinträchtigung der Lüftung/Kühlung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Polstermöbel, Teppiche oder leicht entflammbare Materialien. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln niemals Gewalt an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker für den Anschluss geeignet ist und dass Sie ihn in die dafür vorgesehene Einrichtung einstecken.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Manipulationen an den Gerätekabeln oder Verbindungen vor.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verdreht oder geknickt werden.
- Ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel selbst, wenn Sie eine Kabelverbindung trennen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Ende des Netzadapters gut erreichbar ist, um das Gerät notfalls sofort von der Stromversorgung zu trennen.
- Trennen Sie die Set-Top-Box von der Stromversorgung, bevor sie diese reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht befeuchteten aber keinesfalls nassen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

8.2 Bedingungen der Betriebsumgebung

- Stellen Sie das Gerät nur in Innenräumen auf, damit es vor schädigenden Umwelteinflüssen geschützt ist.
- Halten Sie die Set-Top-Box und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie Ihr Gerät unbedingt vor Nässe, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten jeder Art. Dies kann zur
- 46

• Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +40 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) betrieben werden.

Achten Sie auf ausreichende Belüftung, wenn Sie das Gerät in einem Regal oder Bücherschrank

• Stellen Sie die Set-Top-Box auf einen stabilen Untergrund. Anderenfalls könnte das Gerät zerstört

• Warten Sie nach einem Transport des Gerätes so lange mit der Inbetriebnahme bis das Gerät die

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zu Feuchtig-

werden, Menschen schaden oder andere Geräte/Einrichtungsgegenstände beschädigen.

8.3 Gefahren für Personen

Umgebungstemperatur angenommen hat.

- Verwenden Sie den Netzadapter niemals in feuchter Umgebung und berühren Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen oder Füßen. Der Kontakt mit einer Spannung von 230V kann tödliche Folgen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse vor dem Anschluss der Set-Top-Box vorgenommen wurden. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, bevor Sie Kabel anschließen oder trennen.
- Schließen Sie den Netzadapter immer zuerst an die Buchse auf der Rückseite der Set-Top-Box an, bevor Sie das andere Ende des Kabels in die Steckdose stecken.
- Versuchen Sie nie, das Gerät zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages, wenn das Gerät von Unberechtigten repariert, geöffnet oder zerlegt wird. Wenden Sie sich bitte an das DGTV Support Team (Umschlagrückseite).
- Achten Sie darauf, dass die Set-Top-Box nicht mit Flüssigkeiten und Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommt. Ferner dürfen keine mit Wasser gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose falls doch mal Flüssigkeit in das Gerät gelangt und wenden Sie sich bitte an das DGTV Support Team (Umschlagrückseite).
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und/oder des Netzadapters, denn es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt wird. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details			
8.4 TransportWarten Sie nach Umgebungstemp	einem Transport des Ge eratur angenommen hat	rätes so lange mit der Inb 	etriebnahme bis das Ge	8.8 F • Schli rät die kenr V/2,(l inweise zum Netz eßen Sie den Netzadapt izeichnet sich durch folg) A.	c adapter er nur an ein 110 oder 2: ende Parameter: Eingang	30V-Wechselstromnetz a j: 100-240 V/50/60 Hz/ma	n. Der Netzadapter ax. 0,7 Ausgang: 12			
 Bewahren Sie für sand der Set-Top- 	die Garantiegewährung Box, auch im Falle der W	die Originalverpackung a /eitergabe an Dritte, imme	uf. Verwenden Sie für de er die Originalverpackung	en Ver- • Schli g. eine	 Schließen Sie den Netzadapter niemals an eine Gleichstromquelle an, da dies einen Brand oder einen Kurzschluss verursachen kann. 						
• Wenn Sie die Handgepäckkontrolle am Flughafen passieren, ist es empfehlenswert, dass Sie das Gerät und alle magnetischen Speichermedien (externe Speichermedien/Festplatten) durch die Rönt-					n Sie eine Fehlfunktion n (Umschlagrückseite).	des Netzadapters vermut	ten, wenden Sie sich an	das DGTV Support			
genanlage (die vorrichtung, auf die Sie inre Taschen abstellen) schicken. Vermeiden Sie den Mag- netdetektor (die "Türrahmenkonstruktion", durch die Sie gehen) oder den Magnetstab (das Hand- gerät des Sicherheitspersonals), da diese unter Umständen Ihre Daten zerstören könnten.				Hand- 8.8 /	8.8 Allgemeine Hinweise zu den Batterien						
8.5 PflegeHalten Sie das Gerät von übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.				• Verv zen : verv Setz terie Perce	 Verwenden Sie f ür die Fernbedienung zwei Micro-Batterien des Typs AAA R03, UM4, 1,5 V. Nut- zen Sie die Fernbedienung nicht in einer feuchten, nassen oder ätzenden Umgebung. Lagern oder verwenden Sie die Fernbedienung nicht in der N ähe von W ärmequellen oder in Druckcontainern. Setzen Sie die Fernbedienung keinen Temperaturen über 60 °C aus. Anderenfalls k önnen die Bat- terien Batteriefl üssigkeit verlieren, sich erhitzen, explodieren oder brennen und weitere Sach- oder Persongerb äden vorurzechen. 						
 Setzen Sie das Ge ten Strahlung aus 	erät über längere Zeiträu 5.	me keiner direkten Sonne	neinstrahlung oder ultra	violet- • Öffn	• Öffnen oder durchbohren Sie die Batterien nicht. Die Batterieflüssigkeit kann Verletzungen oder						
 Setzen Sie das G kann Feuchtigkei Feuchtigkeit oder ist, bevor Sie das 	 Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen und hohen Temperaturschwankunge kann Feuchtigkeit im Gehäuse kondensieren und die inneren Bauelemente bes Feuchtigkeit oder Kondensflüssigkeit vermuten, warten Sie bis die Flüssigkeit k ist, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. 		nwankungen aus. Ander emente beschädigen. We Flüssigkeit komplett verc	enfalls Sach enn Sie • Acht lunstet • Was	 Sachschaden verursachen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Batteriesäure in Kontakt kommen. Warchen Sie die mit Batteriesäure in Berührung gekommenen Körperstellen sefert gründlich mit. 						
 Trennen Sie vor de das Gerät und de tes Tuch verwend 	er Reinigung des Gerätes n Netzadapter, indem Sie len. Wischen Sie trocken	den Netzadapter unbedin e ein weiches, staubfreies, nach.	gt vom Stromnetz. Reinig leicht mit Wasser angefe	gen Sie Was suchte- • Entfe	ernen Sie die Batterien, v	gehend medizinisches Fac venn die Fernbedienung ü	iber längere Zeit unbenu	utzt bleibt.			
• Bauen Sie das Ger	rät auch zu Reinigunszwe	cken niemals auseinander	. Dies kann zu Personenso	häden • Nehi	nen Sie verbrauchte Batt	erien sofort heraus.					
und zu Schäden a	und zu Schäden am Gerät führen. Außerdem verlieren Sie dadurch den Garantieanspruch.		• Es be	esteht Explosionsgefahr l	pei unsachgemäßem Ausv	vechseln der Batterien o	oder beim Finsetzen				

8.6 Lagerung

- Für die tägliche Aufbewahrung und für die Lagerung über längere Zeit eignet sich ein trockener Ort, der sicher vor dem Zugriff von Kindern ist.
- Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren/ätzenden Flüssigkeiten, Gase oder explosive Substanzen im selben Behälter wie das Gerät oder das Zubehör.

8.7 Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung Ihres Gerätes sortenrein. Geben Sie die Verpackung keinen Kindern zum Spielen. Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen, da Erstickungsgefahr besteht.
- Entsorgen Sie das Gerät und die Fernbedienung keinesfalls über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie die Set-Top-Box und das Zubehör zu den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Auskunft über eine umweltgerechte Entsorgung erteilt die dafür zuständige kommunale Dienststelle.

- Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien oder beim Einsetzen von Batterien des falschen Typs.
- Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien auf keinen Fall auf. Es besteht Explosions-, Stromschlagund Brandgefahr.
- Verwenden Sie auf keinen Fall neue und alte Batterien in einem Gerät.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren und nicht-wiederaufladbaren Batterien gleichzeitig.
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten.

8.8.1 Entsorgung der Batterien

Die Batterien der Fernbedienung dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien zurückzugeben. Bitte entsorgen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen. Handel und Hersteller sind gesetzlich verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen.

Starten	Fernbedienung	Erstinstallation	Mini-Guide	Steuerelemente	Menü	DGTV GO	Hinweise	Technische Details

Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol, für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls, Pb gekennzeichnet. Das chemische Symbol (Cd, Hg oder Pb) wird unter dem Mülltonen-Symbol abgebildet.

Chemische Zeichen für schadstoffhaltige Batterien und Akkus:

- Pb : Batterie oder Akku enthält Blei
- Cd: Batterie oder Akku enthält Cadmium
- Hg: Batterie oder Akku enthält Quecksilber

8.9 Lizenzvereinbarung für Endbenutzer

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung vor der Verwendung des Produkts. Sie versprechen:

1. Dieses Produkt nicht aus unberechtigtem Grund zu demontieren.

2. Die Firmware des Produktes nicht zu lesen oder zu überschreiben.

3. Keine Nachkonstruktionen der begleitenden Software und des Codes des Produktes herzustellen.

Dieses Produkt und die Lizenzvereinbarung können an eine Dritte Partei, unter der Voraussetzung, dass die Dritte Partei diese Inhalte und Bedingungen akzeptiert, übertragen werden. Ihre Lizenzvereinbarung ist automatisch ungültig, sobald das Produkt oder Teile des Produkts an die dritte Partei übertragen wurde.

Deutsche Glasfaser ist nicht für die Schäden an der Hardware, Schäden an dem Programm, verlorene Dateien und für Systemausfälle als Folge von unsachgemäßem Umgang verantwortlich. Bitte haben Sie dafür Verständnis!

9. Technische Details

Prozessor	Trident ARM Prozessor				
Stromversorgung	Netzadapter: Eingang: 100-240 V/~50/60 Hz/max. 0,7 A Ausgang: 12 V/2,0 A Fernbedienung: 2 Micro-Batterien des Typs AAA R03, UM4, 1,5 V				
Stromverbrauch	Betrieb: 7,2 W Standby: 0,55 W				
Anschlüsse	USB 2.0 (2x) HDMI 1.4a Ausgang S/P DIF optischer Ausgang Netzwerk (10/100 MBits) RJ45 Internes WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) (WPA/WPS)				
Video-Ausgabe	576i, 720p, 1080i, 1080p				
Größe	L 19,2 cm x B 15,0 cm x H 3,4 cm				
Gewicht	ca. 390 g				
Betriebstemperatur	0°C-40°C				
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)				

Bei weiteren Fragen zu DGTV wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe Ostlandstraße 5 46325 Borken

